

EXTERNÝ PRIJÍMAČ FAST R1E

Naprogramovanie diaľkového ovládania do pamäti prijímača:

Krok 1.

Pre aktiváciu prijímača stlačte 1x tlačidlo prijímača, rozsvieti sa 1. LED - červená, týmto je aktivovaný 1. kanál prijímača (pri prijímači FAST R1E iba 1 kanál)

Krok 2.

Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní na približne 5s (môžete v rámci jedného programovania naprogramovať ľubovoľný počet diaľkových ovládačov)

Krok 3.

Stlačte niekoľkokrát tlačidlo prijímača pokým nezhasnú všetky LED úplne. Hotovo.

Vymazanie pamäti prijímača:

Stlačením a podržaním tlačidla prijímača na cca 10s sa vymaže celá pamäť prijímača.

